

Komme i gang Forretnings-PCer

Dokumentets delnummer: 384106-091

Mai 2005

Bruk denne veiledningen når du har fullført fremgangsmåten som er beskrevet i håndboken *Hurtiginstallasjon*. Den hjelper deg med å stille inn fabrikklevert programvare. Den inneholder også informasjon om grunnleggende feilsøking i tilfelle du skulle få problemer under første oppstart.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Microsoft og Windows er varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.

De eneste garantier som gis for HP-produkter og -tjenester er definert i de eksplisitte garantierklæringene som følger med disse produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet må tolkes som om det utgjør en ekstra garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske feil eller redigeringsfeil eller utelatelser i dette dokumentet.

Dette dokumentet inneholder rettighetsbeskyttet informasjon som er beskyttet av copyright. Uten skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard Company er det ulovlig å kopiere, reprodusere eller oversette denne håndboken til et annet språk.



ADVARSEL: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til personskade eller livsfare.



OBS: Tekst som er markert på denne måten, angir at hvis anvisningene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på utstyr eller tap av data.

Komme i gang

Forretnings-PCer

Første utgaven (Mai 2005)

Dokumentets delnummer: 384106-091

Innhold

Komme i gang

Installere og tilpasse programvaren



OBS: Ikke sett inn ekstra maskinvare eller utstyrsenheter fra tredjeparter i datamaskinen før operativsystemet er riktig installert. Dette kan føre til feil, og kan være årsak til at operativsystemet ikke lar seg installere riktig.



Kontroller at det finnes 10,2 cm (4 tommer) klaring bak systemenheten og over skjermen for tilstrekkelig lufting.

Installere operativsystemet

Første gang du slår på datamaskinen, blir operativsystemet installert automatisk. Denne prosessen tar ca. 5 til 10 minutter, avhengig av hvilket operativsystem som installeres. Les og følg anvisningene på skjermen nøye for å fullføre installeringen.



OBS: Når den automatiske installeringen har startet, må du IKKE SLÅ AV DATAMASKINEN FØR PROSESSEN ER HELT FERDIG. Hvis du slår av datamaskinen mens installeringen pågår, kan det føre til skade på programvaren som kjører datamaskinen, eller at den ikke installeres på riktig måte.



Hvis datamaskinen leveres med flere operativsystemspråk på harddisken, kan installasjonsprosessen ta opptil 60 minutter. Hvis det ikke fulgte et Microsoft-operativsystem med datamaskinen din, kan det være at deler av denne dokumentasjonen ikke gjelder. Gå til dokumentasjonen for operativsystemet for å få komplette instruksjoner om hvordan det skal installeres og konfigureres. Du kan få mer informasjon i den elektroniske hjelpen når du har installert operativsystemet.

Microsoft Security Updates

Dette systemet er blitt levert fra HP-fabrikken med de Microsoft Critical-oppdateringer som var tilgjengelige på utviklingstidspunktet. Disse er lastet på systemet ditt, og er klare til å installeres. HP og Microsoft anbefaler at du installerer Microsoft Security Updates som er lastet på ditt system og så kobler deg til Microsoft Windows' nettsted for oppdateringer for å anskaffe eventuelle nye kritiske Microsoft Security-oppdateringer som anbefales for ditt operativsystem.

Installere Microsoft Critical Updates som er lastet på systemet

Installer de kritiske oppdateringene som ble lastet på systemet før du kobler deg til Internett.

- 1. Klikk på **Start > Alle programmer > Software Setup**. Skjermen **Welcome** vises.
- 2. På Welcome-skjermen klikker du på Next.
 - a. Hvis Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes vises som et applikasjonsvalg under Software Setup, må du kontrollere at det er krysset av.
 - b. Hvis **Microsoft Windows XP Service Pack Hotfixes** *ikke* vises som et **Software Setup**-applikasjonsvalg, betyr det at oppdateringene ble forhåndsinstallert på fabrikken. Klikk på **Cancel**, og gå videre til skritt 5.
- 3. Klikk på **Next** for å fortsette med installasjonen.

En statuslinje angir installasjonsforløpet.

- 4. I vinduet Setup Complete klikker du på **Finish** for å starte datamaskinen på nytt.
- 5. Gå videre med operasjonene forklart i avsnittet **Nedlaste oppdateringer fra Microsoft Windows Update-nettstedet** for å sjekke at du har de siste oppdateringene for ditt system.

Nedlaste oppdateringer fra Microsoft Windows Update-nettstedet

- For å sette opp din Internett-kobling klikker du på Start > Internet Explorer og følger instruksjonene på skjermen.
- 2. Når det er opprettet en Internett-kobling, klikker du på knappen **Start**.
- 3. Velg menyen **Alle programmer**.

Klikk på lenken Windows Update øverst på menyen.

Du vil bli ført til Microsoft Windows Update-nettstedet.

Det kan være at det vises ett eller flere popup-vinduer der du blir spurt om du vil installere et program fra www.microsoft.com.

- 4. Klikk på **Yes** for å installere programmene fra www.microsoft.com.
- 5. Klikk på lenken **Scan for Updates** når den vises.

Etter skanningen klikker du på lenken **Critical Updates and Service Packs** når den vises under overskriften **Pick updates to install**.

Det vises en liste over oppdateringer, der alle oppdateringer er valgt som standard.

Det anbefales å installere samtlige oppdateringer angitt i denne seksjonen.

- 6. Klikk på lenken **Review and Install Updates**.
- 7. Klikk på knappen **Install Now**. Dermed starter nedlastingen av de kritiske oppdateringene, som installeres automatisk.
- 8. Når oppdateringene er installert, vil Windows XP be deg om å starte maskinen på nytt. Pass på å lagre eventuelle åpne filer eller dokumenter før du starter datamaskinen på nytt. Velg så **Yes** for å starte maskinen på nytt.

Tilgjengelighet

HP har forpliktet seg til å utvikle produkter, tjenester og programmer med forbedret bruksverdi og tilgjengelighet for alle kunder. HP-produkter med Microsoft Windows XP forhåndsinstallert, eller som er klare for XP, er utformet for å være lett tilgjengelige. Disse produktene er testet med industriens ledende Assistive Technology-produkter for å sikre samme tilgjengelighet – når som helst og hvor som helst... for alle.

Installere eller oppgradere drivere

Når du skal installere ekstra maskinvare etter at installasjonen av operativsystemet er fullført, må du også installere driverne for hver av enhetene.

Hvis du blir bedt om å angi hvor I386-katalogen ligger, kan du erstatte banen med **C:\i386**, eller bruke **Bla gjennom**-knappen i dialogboksen for å søke etter I386-mappen. Dette viser operativsystemet de aktuelle driverne.

Last ned siste støtteprogramvare, iberegnet støtteprogramvare for operativsystemet, fra www.hp.com/support. Velg ditt land og språk, velg **Download drivers and software** (last ned drivere og programvare), tast inn datamaskinens modellnummer og trykk på **Enter**.

Du kan også skaffe deg den siste støtteprogramvaren på CD. Følgende nettsted gir informasjon om hvordan du kjøper et abonnement på støtteprogramvare-CDer:

http://h18000.www1.hp.com/support/files/desktops/us/purchase.html



Hvis datamaskinen har en skrivbar optisk stasjon, installerer du den riktige applikasjonen for å kunne skrive på stasjonen (se CDen som fulgte med systemet).

Tilpasse visningen på skjermen

Om ønskelig kan du velge eller endre innstillingene for skjermmodell, oppdateringsfrekvens, skjermoppløsning, fargeinnstillinger, skriftstørrelser og strømstyring. For å gjøre dette kan du høyreklikke på Windows-skrivebordet og velge Egenskaper for å endre skjerminnstillingene. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du slå opp i den elektroniske dokumentasjonen som fulgte med grafikkontrollerverktøyet eller dokumentasjonen som fulgte med skjermen.

Beskytte programvaren

For å beskytte programvaren mot tap eller skade, bør du ha en sikkerhetskopi av all systemprogramvare, alle applikasjoner og relaterte filer som ligger på harddisken din. Informasjon om å lage sikkerhetskopier av datafilene finner du i dokumentasjonen for operativsystemet eller sikkerhetskopieringsprogrammet ditt.

Overføre filer og innstillinger

Bruk Veiviseren for overføring av filer og innstillinger i Microsoft Windows XP til å flytte filer og innstillinger fra den gamle datamaskinen til den nye. Klikk på **Start > Alle programmer > Tilbehør > Systemverktøy > Veiviser for overføring av filer og innstillinger**.

Gjenopprette programvaren

Du kan gjenopprette det opprinnelige operativsystemet og den fabrikkinstallerte programvaren ved å bruke *Restore Plus!*-CDen og andre CDer som fulgte med datamaskinen. Les og følg anvisningene nøye for den gjenopprettingsløsningen som fulgte med datamaskinen.

Hvis du har spørsmål om eller problemer med denne CDen, bør du kontakte vår brukerstøtte.

Slå av datamaskinen

Riktig måte å slå av datamaskinen på er først å avslutte operativsystemet. I Microsoft Windows XP Professional klikker du på **Start > Avslutt**. I Microsoft Windows XP Home klikker du på **Start > Slå av datamaskinen**. Datamaskinen slår seg av automatisk.

Avhengig av operativsystemet settes datamaskinen i strømsparingsmodus eller "ventemodus", i stedet for å slå seg av automatisk når du trykker på på/av-knappen. Dermed kan du spare strøm uten å lukke programmer. Senere kan du begynne å bruke datamaskinen med en gang uten å måtte starte operativsystemet på nytt og uten å miste data.



OBS: Hvis du slår av datamaskinen manuelt, hopper maskinen over ventemodustilstanden, og du kan miste data.

Hvis du vil slå av maskinen manuelt, må du trykke og holde inne strømbryteren i fire sekunder.

På enkelte modeller kan du omkonfigurere strømknappen ved hjelp av Computer Setup slik at den fungerer i På/Av-modus. Se i *Computer Setup (F10)-håndboken* på CDen *Documentation and Diagnostics* hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du bruker Computer Setup-verktøyet.

Finne mer informasjon

CDen *Documentation and Diagnostics* inneholder ytterligere produktinformasjon i lett tilgjengelig PDF-format. CDen inneholder følgende publikasjoner:

- Hurtiginstallasjon (tilgjengelig i trykt versjon og som Adobe Acrobat PDF-fil på CDen) Hjelper deg med å koble til datamaskinen og periferienhetene.
- *Komme i gang* (tilgjengelig i trykt versjon og som PDF-fil på CDen) Hjelper deg med å installere programvare fra fabrikken, og inneholder grunnleggende feilsøkingsinformasjon som er nyttig hvis det skulle opptre problemer under oppstarten.
- *Maskinvarehåndboke* (PDF-fil på CDen) Gir en oversikt over produktmaskinvaren og instruksjoner for å oppgradere datamaskiner av denne serien, og inneholder informasjon om RTC-batterier, minne og strømforsyning.
- Håndbok i Computer Setup (F10) Utility (Computer Setuphåndboken) (PDF-fil på CDen) Gir instruksjoner om hvordan du bruker dette verktøyet til å omkonfigurere eller endre standardinnstillingene for vedlikehold eller når du installerer nye maskinvareenheter.
- Håndbok for administrasjon av bordmodeller (PDF-fil på CDen) Inneholder definisjoner og instruksjoner for bruk av funksjonene for sikkerhet og intelligent administrasjon som er forhåndsinstallert på bestemte modeller.
- Nettverks- og Internett-kommunikasjon (PDF-fil på CDen) Gir grunnleggende informasjon om nettverksbruk og anvisninger for installering av enhetsdrivere og bruk av funksjoner for nettverksgrensesnittkontroller (NIC) som er forhåndsinstallert på enkelte bordmodeller. Inneholder også informasjon om Internett-leverandører og bruk av Internett.

- Feilsøkingshåndbok (PDF-fil på CDen) En omfattende veiledning for kunder som gir nyttige tips for feilsøking av denne datamaskinen, og scenarier for å løse mulige problemer med maskinvare eller programvare. Inneholder informasjon om diagnosekoder og om hvordan du kjører diagnoseverktøyet.
- Sikkerhets- og reguleringsinformasjon (PDF-fil på CDen) Inneholder informasjon om sikkerhet og regulering, og gjør rede for datautstyrets samsvar med amerikansk, kanadisk og annen internasjonal lovgivning.



Hvis du ikke har en optisk stasjon som kan lese CDer, kan du laste ned produktdokumentasjonen fra http://www.hp.com/support. Velg ditt land og språk, velg **See support and troubleshooting information (vis informasjon om støtte og feilsøking)**, tast inn datamaskinens modellnummer og trykk på **Enter**.

Bruke dokumentasjons- og diagnose-CDen

1. Sett CDen inn i den optiske stasjonen.

Det kan forekomme en liten forsinkelse mens programvaren på CDen kontrollerer regionale innstillinger i Windows. Hvis det ikke finnes en nyere versjon av Adobe Acrobat eller Acrobat Reader på datamaskinen, blir den installert automatisk fra CDen.

2. Les og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installeringen.

Menyen og bøkene blir vist på det språket du valgte første gang du installerte systemet eller har valgt senere i Regionale innstillinger i Windows. Hvis de regionale innstillingene ikke passer til noen av språkene som støttes på CDen, blir menyen og bøkene vist på engelsk.

3. Klikk på tittelen til den boken du vil lese.

Hvis det i mer enn to minutter ikke er noen aktivitet på den optiske stasjonen, kan det være fordi Automatisk kjøring ikke er aktivert på datamaskinen.

Slik kjører du CDen *Documentation and Diagnostics* hvis den ikke startes automatisk:

- 1. Klikk på Start > Kjør.
- 2. Skriv inn:

X:\DocLib.exe

(der **X** er stasjonsbokstaven for den optiske stasjonen)

3. Velg **OK**.

Hvis datamaskinen kjører et Linux-operativsystem, vil ikke CDen *Documentation and Diagnostics* startes automatisk. For å se dokumentene på CDen må du laste ned og installere Adobe Acrobat Reader for Linux fra www.gdobe.com.

Før du ringer etter brukerstøtte

Hvis du har problemer med datamaskinen, må du prøve ut løsningene nedenfor for å prøve å identifisere problemet nøyaktig før du ringer brukerstøtte.

- Kjør diagnoseverktøyet. Se Feilsøkingshåndboken på CDen *Documentation and Diagnostics* for ytterligere informasjon.
- Kjør Drive Protection System (DPS) Self-Test i Computer Setup. Se *Computer Setup (F10)-håndboken* på CDen *Documentation and Diagnostics* for mer informasjon.



Programvaren Drive Protection System (DPS) Self-Test er kun tilgjengelig på bestemte modeller.

- Sjekk strømlampen foran på datamaskinen for å se om den blinker rødt. De blinkende lampene er feilkoder som kan hjelpe deg å diagnostisere problemet. Slå opp på "Tolke diagnoselamper og lydkoder" på side 25 i denne veiledningen hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis skjermen er tom, koble til skjermen i en annen skjermport på datamaskinen, hvis det finnes. Eller skift ut skjermen med en skjerm som du vet virker som den skal.
- Hvis du arbeider i et nettverk, koble til en annen datamaskin med en annen kabel i nettverkstilkoblingen. Det kan være en feil ved nettverkskontakten eller -kabelen.
- Hvis du har lagt til ny maskinvare nylig, fjern maskinvaren og se om datamaskinen fungerer som den skal.
- Hvis du har installert ny programvare nylig, avinstaller programvaren og se om datamaskinen fungerer som den skal.
- Start opp datamaskinen til Safe Mode for å se om den starter opp uten at alle driverne lastes. Bruk "Last Known Configuration" ved oppstart av operativsystemet.
- Se i den omfattende tekniske brukerstøtten på nettet, på www.hp.com/support.
- Du finner mer generelle forslag under "Nyttige tips" på side 11 i denne håndboken.
- Se den komplette Feilsøkingshåndboken på CDen Documentation and Diagnostics for ytterligere informasjon.
- Kjør *Restore Plus!*-CDen.



OBS: Kjøring av Restore Plus!-CDen vil slette alle data på harddisken.

For å hjelpe deg med å løse problemene online, gir HP Instant Support Professional Edition deg diagnoseverktøy for egenhjelp. Hvis du må ta kontakt med HP-støtte, bruk HP Instant Support Profession Edition's online chat-funksjon. Du får tilgang til HP Instant Support Professional Edition på: www.hp.com/go/ispe.

Gå til Business Support Center (BSC) på www.hp.com/go/bizsupport for de siste informasjoner om online-støtte, programvare og drivere, proaktiv varsling og det verdensomspennende fellesskapet av HP-eksperter.

Hvis du må ringe teknisk service, gjør følgende forberedelser for å sikre at serviceoppringningen blir riktig behandlet:

- Vær foran datamaskinen din når du ringer.
- Skriv ned datamaskinens serienummer og produkt-ID-nummer og skjermens serienummer før du ringer.
- Bruk tid på å forsøke å finne løsningen på problemet med serviceteknikeren.
- Fjern all maskinvare du nylig har installert på systemet.
- Avinstaller all programvare du nylig har installert.
- Kjør *Restore Plus!*-CDen.



OBS: Kjøring av Restore Plus!-CDen vil slette alle data på harddisken.



For salgsinformasjon og oppgraderinger av garantien (HP Care Pack), vennligst ring en autorisert tjenesteleverandør eller forhandler.

Nyttige tips

Hvis du støter på problemer med datamaskinen, skjermen eller programvaren, kan du gå gjennom listen over generelle forslag nedenfor før du gjør noe annet:

- Sjekk om datamaskinen og skjermen er koblet til et elektrisk uttak som virker.
- Kontroller at spenningsvalgbryteren (enkelte modeller) står på riktig spenning for stedet du bor (115 V eller 230 V).
- Sjekk om datamaskinen er slått på, og om den grønne strømlampen lyser.
- Kontroller at skjermen er slått på, og at den grønne skjermlampen lyser.
- Sjekk strømlampen foran på datamaskinen for å se om den blinker rødt. De blinkende lampene er feilkoder som kan hjelpe deg å diagnostisere problemet. Slå opp på "Tolke diagnoselamper og lydkoder" på side 25 i denne veiledningen hvis du vil ha mer informasjon.
- Skru opp lysstyrke- og kontrastkontrollen hvis skjermen er uklar.
- Trykk og hold en tast. Hvis systemet gir lydsignaler, fungerer tastaturet på riktig måte.
- Sjekk alle kabelforbindelsene for å finne ut om noen av dem har løse koblinger eller feilkoblinger.
- Vekk opp datamaskinen ved å trykke på en tast på tastaturet eller på strømbryteren. Hvis systemet fortsatt er i hvilemodus, slår du av maskinen ved å trykke og holde inne strømbryteren i minst fire sekunder. Deretter trykker du på strømbryteren igjen for å starte datamaskinen på nytt. Hvis systemet ikke kan avsluttes, trekker du ut strømkontakten, venter noen sekunder og deretter plugger du den inn igjen. Datamaskinen vil starte på nytt hvis "Automatic Start on Power Loss" er aktivert i Computer Setup. Hvis den ikke starter på nytt, trykker du på strømbryteren for å starte datamaskinen.
- Omkonfigurer datamaskinen etter at du har installert et utvidelseskort eller annet utstyr som ikke følger plug and play-spesifikasjonene. Se "Løse problemer med installering av maskinvare" på side 21 for anvisninger.

- Pass på at du har installert alle nødvendige drivere. Hvis du bruker en skriver, trenger du en skriverdriver for denne skrivermodellen.
- Fjern alle oppstartbare medier (diskett, CD eller USB-enhet) fra systemet før du slår det på.
- Hvis du har installert et annet operativsystem enn det fabrikkinstallerte, må du forsikre deg om at det støttes på ditt system.
- Hvis systemet ditt har flere videokilder (innebygd, PCI eller PCI-Express-adaptere) installert (innebygd video bare på bestemte modeller) og en enkelt skjerm, må skjermen være koblet til skjermkontakten på den kilden som er valgt som primær VGA-adapter. Under oppstart blir de andre skjermkontaktene deaktivert. Hvis skjermen kobles til en av disse portene, vil den ikke fungere. Du kan velge hvilken kilde som skal være standard VGA-kilde i Computer Setup.



OBS: Når datamaskinen er koblet til en nettstrømkilde, er det alltid spenning på systemkortet. Du må trekke ut strømledningen fra strømuttaket før du åpner datamaskinen for å forhindre skade på systemkortet eller komponenter.

Elementær feilsøking

Denne seksjonen tar for seg problemer som du kan møte første gang du installerer systemet. En komplett Feilsøkingshåndbok er tilgjengelig på CDen *Documentation and Diagnostics* og under referansebiblioteket på http://www.hp.com/support. Velg ditt land og språk, velg **See support and troubleshooting information**, angi datamaskinens modellnummer, og trykk på **Enter**.

Løse generelle problemer

Det kan hende du selv enkelt kan løse de generelle problemene som beskrives i denne delen. Hvis et problem vedvarer, og du ikke er i stand til å løse det selv eller ikke er lysten på å gi deg i kast med oppgaven, kan du ta kontakt med en autorisert forhandler eller distributør.

Løse	generelle	problemer
------	-----------	-----------

Problem	Årsak	Løsning
Datamaskinen har låst seg og vil ikke slå seg av når du trykker på strømbryteren.	Programvarestyring av strømbryteren virker ikke.	Trykk og hold strømbryteren inne i minst fire sekunder til datamaskinen slår seg av.
Datamaskinen reagerer ikke på USB-tastatur eller -mus.	Datamaskinen er i ventemodus .	Trykk på strømbryteren for at maskinen skal gå ut av ventemodus .
	Datamaskinen har låst seg.	Start den på nytt.

 \triangle

OBS: Når du forsøker å gå ut av **ventemodus**, må du ikke holde strømknappen nede i mer enn fire sekunder. Ellers slås datamaskinen av, og du kommer til å miste data som ikke er lagret.

Problem	Årsak	Løsning
Datamaskinen viser feil dato og klokkeslett.	Det er mulig at batteriet til sanntidsklokken (RTC) må skiftes ut. Når datamas- kinen er koblet til et strømuttak, forlenges leve- tiden til klokke- batteriet.	Først gjenoppretter du dato og klokkeslett i Kontrollpanel (Computer Setup kan også brukes til å oppdatere sanntidsklokkens (RTC) dato og klokkeslett). Hvis problemet vedvarer, må du skifte ut RTC-batteriet. Se i <i>Maskinvarehåndbok</i> på CDen <i>Documentation and Diagnostics</i> for anvisninger om hvordan du setter inn et nytt batteri, eller ta kontakt med autorisert forhandler eller distributør for å skifte RTC-batteriet.
Markøren flytter seg ikke når du bruker piltastene på tastaturet.	Num Lock -tasten er kanskje på.	Trykk på Num Lock -tasten. Num Lock-lampen må ikke lyse hvis du vil bruke piltastene. Num Lock -tasten kan deaktive- res (eller aktiveres) i Computer Setup.
Får ikke tatt av dekslet eller til- gangspanelet på datamaskinen.	Smart deksellås, som finnes på enkelte datamaskiner, er låst. Denne funksjo- nen er ikke til- gjengelig på alle modeller.	Lås opp Smart deksellås ved hjelp av Computer Setup. Smart FailSafe dekselnøkkel, en enhet som du kan bruke til å deaktivere Smart deksellås manuelt, er tilgjengelig hos HP. Du trenger FailSafe-nøkkelen i tilfelle du glemmer passordet, strømtilførselen brytes eller det oppstår en funksjonssvikt i datamaskinen.

Problem	Årsak	Løsning
Dårlig ytelse registreres.	Prosessoren er varm.	Pass på at luftstrømmen til datamaskinen ikke er blokkert. La det være en klaring på 10,2 cm (4 tommer) bak systemenheten og over skjermen for tilstrekkelig lufting.
		 Pass på at viftene er tilko- blet og at de fungerer ordentlig (enkelte vifter går bare når det trengs).
		 Pass på at prosessorens kjølelamell er ordentlig installert.
	Harddisken er full.	Overfør data fra harddisken for å skape mer ledig plass på harddisken.
	Lite minne.	Tilføy mer minne.
	Fragmentert harddisk.	Defragmenter harddisken.
	Et tidligere aksessert program friga ikke reservert minne tilbake til systemet.	Start datamaskinen på nytt.
	Virus på harddisken.	Kjør programmet for virusbe- skyttelse.
	For mange applikasjo- ner i gang.	 Lukk applikasjoner du ikke trenger i øyeblikket for å frigjøre minne. Tilføy mer minne.

Problem	Årsak	Løsning
Dårlig ytelse registreres. (fortsatt)	Enkelte programvareap- plikasjoner, spesielt spill, stiller store krav til undersystemet for grafikk.	1. Reduser skjermoppløsningen for den aktuelle applikasjonen, eller se i dokumentasjonen som fulgte med applikasjonen, etter forslag om hvordan du kan forbedre ytelsene ved å justere parameterne i applikasjonen. 2. Tilføy mer minne. 3. Oppgrader den grafiske
	Ukjent årsak.	oppløsningen. Start datamaskinen på nytt.

Problem Årsak Løsning 1. Kontroller at datamaski-Datamaskinen slo Varmebeskyttelsen på nens luftventiler ikke er tilsea av automaprosessoren aktivert: tisk, og strømlam-En vifte kan være blokstoppet, og at prosessorens pen blinker rødt to kjølevifte er i gang. La det kert eller roterer ikke. ganger med være en klaring på FIIFR ett sekunds mel-10,2 cm (4 tommer) bak Kjølelamellen er lomrom etterfulgt systemenheten og over ikke skikkelig festet skjermen for tilstrekkelig lufav en pause på til prosessoren. to sekunder, og datamaskinen 2. Åpne dekselet, trykk på piper to ganger. strømbryteren og se om Lydsignalene fortprosessorviften roterer. setter med fem Hvis prosessorviften ikke ajentakelser, oa roterer, må du kontrollere stanser deretter. at viftekabelen er koblet Lampen blinker til inn i systemkortkontakten. problemet er løst. Kontroller at viften er fullstendig/skikkelig plassert eller montert. 3. Hvis viften er koblet til og riktig montert, men ikke roterer, må du skifte prosessorviften. 4. Monter prosessorens kjølelamell og kontroller at viften er riktig festet og tilkoblet. 5. Kontakt en autorisert forhandler eller serviceleve-

randør.

Problem	Årsak	Løsning
Systemet slår seg ikke på, og varsellampene på forsiden av	Systemet kan ikke slås på.	Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen blir grønn, gjør du slik:
datamaskinen blinker ikke.		 Sjekk at spenningsvalgbry- teren, som sitter bak på strømforsyningen på bestemte modeller, er inn- stilt på riktig spenning. Rik- tig spenningsinnstilling avhenger av området du bor i.
		 Fjern ett utvidelseskort om gangen, inntil 5 V_aux-lampen på system- kortet slår seg på. Skift ut systemkortet.

Problem	Årsak	Løsning
Systemet slår seg ikke på, og varsellampene på forsiden av datamaskinen blinker ikke. (fortsatt)	Systemet kan ikke slås på.	ELLER Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen ikke blir grønn, gjør du slik: 1. Kontroller at enheten er koblet til et strømuttak som virker. 2. Åpne dekselet og kontroller at strømbryteren er riktig koblet til systemkortet. 3. Kontroller at begge strømforsyningskablene er riktig koblet til systemkortet. 4. Kontroller at 5 V_aux-lampen på systemkortet er slått på. Hvis den er på, må du skifte strømbryteren. 5. Hvis 5 V_aux-lampen på systemkortet ikke er slått på, bør du bytte strømforsyning. 6. Skift ut systemkortet.

Løse problemer med installering av maskinvare

Det kan være at du må omkonfigurere datamaskinen når du tilføyer eller fjerner maskinvare, for eksempel en tilleggsenhet eller et utvidelseskort. Hvis du installerer en plug and play-enhet, gjenkjenner Windows XP enheten automatisk og konfigurerer datamaskinen. Hvis du installerer en enhet som ikke er plug and play-kompatibel, må du omkonfigurere datamaskinen etter at den nye maskinvaren er ferdig installert. I Windows XP bruker du Veiviser for maskinvare og følger instruksjonene som vises på skjermen.

Løse	problemer	med	installerina	av	maskinvare
F/02C	bioniciliei	IIIEU	moranering	uν	IIIUSKIIIVUIE

Problem	Årsak	Løsning
En ny enhet blir ikke gjenkjent som en del av systemet.	Enheten er ikke satt inn eller ikke ordentlig tilkoblet.	Pass på at enheten er godt og sikkert festet, og at pinnene i kontakten ikke er bøyd nedover.
	Kablene til den nye eksterne enheten er løst festet, eller strømkablene er fra- koblet.	Pass på at kablene er godt og sikkert festet, og at pinnene i kabelen eller kontakten ikke er bøyd nedover.
	Strømbryteren for den nye eksterne enheten er ikke slått på.	Slå av datamaskinen, slå på den eksterne enheten, og slå deretter på datamaskinen for å integrere enheten med data- maskinen.
	Da systemet meldte fra om endringer i konfigurasjonen, aksepterte du dem ikke.	Start maskinen på nytt og følg anvisningene for å godta end- ringene.

Løse problemer med installering av maskinvare (Fortsatt)

Problem	Årsak	Løsning		
En ny enhet blir ikke gjenkjent som en del av systemet. (fortsatt)	Et plug and play-kort vil kanskje ikke konfi- gureres automatisk når det installeres, hvis standardkonfi- gurasjonen kommer i konflikt med andre enheter.	Bruk Enhetsbehandling i Windows XP til å velge bort de automatiske innstillingene for kortet, og velg en basiskonfi- gurasjon som ikke forårsaker en ressurskonflikt. Du kan også bruke Computer Setup til å omkonfigurere eller deaktivere enheter for å løse ressurskonflik- ten.		
Datamaskinen vil ikke starte.	Det ble brukt feil min- nemoduler i oppgraderingen, eller minnemodu- lene ble installert på feil sted.	Se i dokumentasjonen som fulgte med systemet, for å avgjøre om du bruker riktige minnemoduler, og for å kontrollere om installeringen er riktig.		
		 Merk deg lydsignalene og LED-lampene foran på datamaskinen. Se "Tolke diagnoselamper og lydkoder" på side 25 for å finne mulige årsaker. 		
		 Hvis du fremdeles ikke kan løse problemet, kontakter du vår brukerstøtte. 		

Løse problemer med installering av maskinvare (Fortsatt)

Problem	Årsak	Løsning
Strømlampen blin- ker rødt fem ganger med ett sekunds mel- lomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper fem ganger. Lydsignalene fortset- ter med fem gjenta- kelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	Minne er installert feil eller er ødelagt.	 Fest DIMM-brikkene på nytt. Slå på systemet. Skift en og en DIMM-brikke for å isolere modulen som det er feil på. Skift ut tredjeparts minne med HP-minne. Skift ut systemkortet.
Strømlampen blin- ker rødt seks ganger med ett sekunds mel- lomrom etterfulgt av en pause på to sekunder, og datamaskinen piper seks ganger. Lydsig- nalene fortsetter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lam- pen blinker til pro- blemet er løst.	Grafikkortet er ikke festet skikkelig eller har en feil, eller det er en feil på system- kortet.	For systemer med grafikkort: 1. Juster grafikkortet. Slå på systemet. 2. Skift ut grafikkortet. 3. Skift ut systemkortet. For systemer med integrert grafikk, skift ut systemkortet.

Løse problemer med installering av maskinvare (Fortsatt)

Problem	Årsak	Løsning
Strømlampen blin- ker rødt ti ganger med ett sekunds mel- lomrom etterfulgt av en pause på to sek- under, og datamaski- nen piper ti ganger. Lydsignalene fortset- ter med fem gjenta- kelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	Defekt opsjonskort.	 Kontroller hvert opsjonskort ved å fjerne dem ett etter ett (hvis du har flere), og slå så på systemet for å se om feilen forsvinner. Hvis et defekt opsjonskort identifiseres, må du fjerne og erstatte det. Skift ut systemkortet.

Tolke diagnoselamper og lydkoder

Denne delen omfatter frontpanelets LED-koder samt lydsignaler som kan forekomme før eller under POST, og som ikke nødvendigvis er forbundet med en feilkode eller tekstmelding.



Hvis du ser blinkende lamper på et PS/2-tastatur, må du se etter blinkende varsellamper på datamaskinens frontpanel og slå opp i tabellen nedenfor for å finne ut av LED-kodene på frontpanelet.



Lydkodesekvensen vil gjentas 5 ganger, og opphører deretter. LED-kodene på frontpanelet fortsetter til problemet er løst.



De anbefalte fremgangsmåtene i tabellen nedenfor står i den rekkefølgen de skal utføres i.

LED-lamper på frontpanelet og lydsignaler

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Grønn strøm- lampe lyser.	Ingen	Datamaskinen er slått på.	Ingen
Grønn strøm- lampe blinker hvert annet sekund.	Ingen	Datamaskinen i ventemodus til RAM (Suspend to RAM) (bare på bestemte model- ler) eller vanlig ventemodus.	Ingen handling påkrevd. Trykk på en tast eller flytt musen for å vekke datamaskinen.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker to gan- ger med ett sekunds mellom- rom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	2	Varmebeskyttelsen på prosessoren aktivert: En vifte kan være blokkert eller rote- rer ikke. ELLER Kjølelamellen/vif- ten er ikke skikke- lig festet til prosessoren.	 Kontroller at datamaskinens luftventiler ikke er tilstoppet, og at prosessorens kjølevifte er i gang. La det være en klaring på 10,2 cm (4 tommer) bak systemenheten og over skjermen for tilstrekkelig lufting. Åpne dekselet, trykk på strømbryteren og se om prosessorviften roterer. Hvis prosessorviften ikke roterer, må du kontrollere at viftekabelen er koblet inn i systemkortkontakten. Kontroller at viften er fullstendig/skikkelig plassert eller montert.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker to gan- ger med ett sekunds mellom- rom etterfulgt av en pause på	2 Varmebeskyttelsen på prosessoren aktivert: En vifte kan være blokkert eller rote- rer ikke.	3. Hvis viften er koblet til og riktig montert, men ikke roterer, må du skifte prosessorviften. 4. Monter prosessorens	
to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst. (fortsatt)		ELLER Kjølelamellen/ viften er ikke skik- kelig festet til pro- sessoren.	kjølelamell og kon- troller at viften er riktig festet og tilkoblet. 5. Kontakt en autorisert forhandler eller servi- celeverandør.
Rød strømlampe blinker tre gan- ger med ett sekunds mellom- rom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	3	Prosessoren sitter ikke riktig, eller er ikke installert (betyr ikke feil pro- sessor).	 Kontroller at prosessoren står riktig i festet. Fest prosessoren på nytt.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker fire gan- ger med ett sekunds mellom- rom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset-	4	Strømfeil (strømfor- syningen er over- belastet).	Åpne dekselet og kontroller at strømforsyningskabe- len med fire ledninger sitter i kontakten på systemkortet.
ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.			2. Kontroller om en enhet er årsak til problemet, ved å fjerne ALLE tilkoblede enheter (for eksempel harddisk, diskettstasjon eller optiske stasjoner, og utvidelseskort). Slå på systemet. Hvis systemet starter POST-selvtesten, slår du av og erstatter en enhet om gangen og gjentar denne prosedyren helt til feilen oppstår. Skift ut enheten som forårsaker feilen. Fortsett å legge til enheter, en etter en, for å sikre at alle enheter fungerer riktig.
			 Skift ut strømforsyningen.
			4. Skift ut systemkortet.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker fem gan- ger med ett sekunds mel- lomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	5	Minnefeil før skjerm.	 Fest DIMM-brikkene på nytt. Slå på syste- met. Skift en og en DIMM-brikke for å isolere modulen som det er feil på. Skift ut tredjeparts minne med HP-minne. Skift ut systemkortet.
Rød strømlampe blinker seks gan- ger med ett sekunds mel- lomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	6	Grafikkfeil før skjerm.	For systemer med grafikk- kort: 1. Juster grafikkortet. Slå på systemet. 2. Skift ut grafikkortet. 3. Skift ut systemkortet. For systemer med integrert grafikk, skift ut systemkortet.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker sju gan- ger med ett sekunds mellom- rom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	7	Systemkortfeil (ROM oppdaget feil i forkant av skjerm).	Skift ut systemkortet.
Rød strømlampe blinker åtte gan- ger med ett sekunds mel- lomrom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	8	Ugyldig ROM basert på feil kon- trollsum.	1. Omprogrammer ROM med en ROM- Paq-diskett. Se avsnittet "ROM Flash" i Håndbok for administrasjon av bordmodeller på CDen Documentation and Diagnostics . 2. Skift ut systemkortet.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Rød strømlampe blinker ni gan- ger med ett sekunds mellom- rom etterfulgt av en pause på to sekunder. Lyd- signalene fortset- ter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	9	System slås på, men klarer ikke å starte opp.	1. Sjekk at spenningsvalgbryteren som sitter bak på strømforsyningen (enkelte modeller), er innstilt på riktig spenning. Riktig spenningsinnstilling avhenger av området du bor i. 2. Skift ut systemkortet. 3. Skift ut prosessoren.
Rød strømlampe blinker ti ganger med ett sekunds mellomrom etter- fulgt av en pause på to sekunder. Lydsignalene fort- setter med fem gjentakelser, og stanser deretter. Lampen blinker til problemet er løst.	10	Defekt opsjons- kort.	 Kontroller hvert opsjonskort ved å fjerne dem ett etter ett (hvis du har flere), og slå så på systemet for å se om feilen forsvinner. Hvis et defekt opsjonskort identifiseres, må du fjerne og erstatte det. Skift ut systemkortet.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Systemet slår seg ikke på, og lampene blin- ker ikke.	Ingen	Mulig ärsak Systemet kan ikke slås på.	Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen blir grønn, gjør du slik: 1. Sjekk at spenningsvalgbryteren som sitter bak på strømforsyningen, er innstilt på riktig spenning. Riktig spenningsinnstilling avhenger av området du bor i.
			 Fjern ett utvidelses- kort om gangen, inn- til 5 V_aux-lampen på systemkortet slår seg på. Skift ut systemkortet.

Aktivitet	Lydsig- naler	Mulig årsak	Anbefalt handling
Systemet slår seg ikke på, og lampene blin- ker ikke. (fortsatt)	Ingen	Systemet kan ikke slås på.	ELLER Trykk og hold inne strømbryteren i mindre enn 4 sekunder. Hvis harddisklampen ikke blir grønn, gjør du slik: 1. Kontroller at enheten er koblet til et strømuttak som virker. 2. Åpne dekselet og kontroller at strømbryteren er riktig koblet til systemkortet. 3. Kontroller at begge strømforsyningskablene er riktig koblet til systemkortet. 4. Kontroller at 5 V_aux-lampen på systemkortet er slått på. Hvis den er på, må du skifte strømbryteren. 5. Hvis 5 V_aux-lampen på systemkortet ikke er slått på, bør du bytte strømbør d
			forsyning. 6. Skift ut systemkortet.